



Försäkra att du kan hitta hållbara fästpunkter i väggens konstruktion. Ta hänsyn till att R-fästenas längd räcker från takfoten till den översta stegepinnen.

- Handledarna (2) fäster i övre ändan av steg (den skarvade ändan), med bult M8x35 (1 st. / handledare).
- Väggbenarna (4) fästes med flänsar (3) i stegens sidoled, bult M8x40 (1 st.) och M8x16 (3 st./flänspar).
- Handledarna fästes antingen i taksteg med U-flänsar (5) eller i taket med L-flänsar (6). Båda med bult M8x40.
- Handledarna fästes i takbryggan med handledarefäste (10), bult M8x40.
- R-fästena (7) används vid längre än 50 cm väggben. Fästes i takfoten samt i den översta stegepinnen, bult M8x40 (1 st) och infästningsskruv 7x50 (2st./fäste).
- Nedre båge (8) monteras vid behov, bult M8x40.
- Handledarens stödsats (9) monteras vid behov M8x40.
- Väggbenarna, R-fästena, L-fästena fästes i byggnaden med infästningsskruv 7x50. Ta hänsyn till infästningsmaterialet. Inga plastproppar eller motsvarande ingår ej i leveransen. Se även AS1 2/2 "Monteringsråd för modulsteg".

NR	DETALJ	PRODUKTN	AS1	AS1L
		R	st.	st.
1	MODULSTEGE			
	1,5 m	20010		
	1,8 m	20020		
	2,4 m	20030		
	2,7 m	20040		
	3,0 m	20050		
	3,6 m	20060		
	4,2 m	20070		
2	HANDLEDARE	20080	2	
3	FLÄNS	20090	8	4
4	VÄGGBEN			
	20 cm	20940		
	20-40 cm	20730		
	50-70 cm	20740		
	80-100 cm	20750	4	2
	110-130 cm	20760		
5	U-FÄSTE	20120	2	
6	L-FÄSTE	20130	2	
7	R-FÄSTE	20140	2	
8	NEDRE BÅGE *	20250		
9	HANDLEDARENS STÖDSATS *	35620		
10	HANDLEDAREFÄSTE TILL TAKBRYGG	20260		
11	BULT M8X16	17031	12	6
12	BULT M8X40	17301	10	4
13	MUTTER M8	17021	22	10
14	INFÄSTNINGSSKRUV 7X50	17271	14	4

\* Levereras tilläggsorder för mer.

OBS! Allt bultmaterial M8 8.8 (ISO898).