



- A. Korta handledare vid behov. Fästa handledarens stöd med bult M8x35 (4)/stöd.
- B. Handledarens stödsatser fästes med
- flänsar (3) 2 st.
 - bult M8x40 (5) 1 st./flänspar
 - bult M8x16 (6) 3 st./flänspar

Se även AS1 1/2 "Monteringsanvisning för modulstege" och AS1 2/2 "Monteringsråd för modulstege".

Nr	Namn	Produktnr	SAS1T st.
1	HANDLEDARENS STÖDSATS	20540	4
2	HANDLEDARE	20080	-
3	FLÄNS	20090	4
4	BULT M8x35	17051	2
5	BULT M8x40	17301	2
6	BULT M8x16	17031	6
7	MUTTER M8	17021	10

OBS! Allt bultmaterial M8 8.8 (ISO898)